

CREATION LOOSELAY

Creation 55, 55 Acoustic & 70 Looselay

1. Algemeen

De voorbereiding van de ondervloer moet voldoen aan de norm DIN 18365. De ondervloer dient druk- en trek vast te zijn, vrij van vuil en blijvend droog. Raadpleeg uw lijmleverancier voor geschikte voorbereidingsproducten en volg hun advies op bij de behandeling van de ondervloer.

2. Ondergronden

Looselay kan doorgelegd worden over dilatatievoegen en krimpvoegen. NIET rechtstreeks op een plankenvloer, losliggend parket of laminaat plaatsen. Houten vloerpanelen moeten star opgebouwd zijn; tussen de platen mag er geen onderliggende beweging zitten. De Creation looselay is geschikt om over tegelvoegen van maximaal 5 mm breed en 1 mm diep te plaatsen. NOOIT een akoestische ondervloer toepassen onder een Gerflor product dat al een akoestische onderlaag heeft.

3. Controle

De producten van Gerflor worden aan strenge productcontroles onderworpen. Desondanks is het raadzaam om voor aanvang van de werkzaamheden het product visueel te controleren op eventuele beschadigingen, kleur en batchnummer. Door te beginnen met de installatie van het geleverde product, accepteert u zowel het product als de ondervloer. Indien u een gebrek constateert, dient u Gerflor Benelux BV direct op de hoogte te stellen en het ontvangen product niet te verwerken voordat u terugkoppeling heeft ontvangen van Gerflor Benelux B.V..

4. Kleurverloop

Bij aangrenzende ruimtes moeten de planken/tegels moeten altijd uit één batchnummer komen om zichtbare kleurverschillen te voorkomen.

5. Klimatologische omstandigheid

De ruimte waar het product geïnstalleerd wordt, dient 3 dagen voor en 7 dagen na de vloerinstallatie een temperatuur te hebben tussen 18°C en 25°C, met een luchtvochtigheid tussen 45% en 75%. De ondervloer mag NIET kouder zijn dan 15°C. Vermijd indien mogelijk direct zonlicht.

6. Vloerverwarming/koeling

Gerflor-producten kunnen worden geïnstalleerd op een vloer voorzien van vloerverwarming met water als warmtebron. Respecteer het voorgeschreven opstookprotocol. De vloerverwarming dient gedurende 3 dagen vóór en 7 dagen na de installatie van de vloer op een constante vloertemperatuur van 18°C tot 20°C te worden gehouden. Eén week na de installatie mag de vloertemperatuur geleidelijk worden verhoogd tot een maximum van 28°C. Bij vloerkoeling dient het temperatuurverschil met de kamertemperatuur NOOIT meer dan 4°C te zijn. Bij toepassing van elektrische

vloerverwarming dienen temperatuurschommelingen niet extreem te zijn, maar geleidelijk. Raadpleeg uw leverancier van elektrische vloerverwarming om te controleren of installatie van een elastische vloerbedekking mogelijk is.

7. Vlakheid

De ondervloer mag een maximale afwijking van 5mm hebben, gemeten onder een lat van 2 meter lengte. Bij een lat van 20 cm lengte mag de afwijking maximaal 1mm zijn.

8. Restvocht

Het maximale restvocht onder een losliggend product in een cement gebonden ondergrond bedraagt 5%. Voor een anhydriet gebonden product is dit maximaal 1%.

Het maximale restvocht bij verlijming in een cement gebonden ondergrond bedraagt 2% en 1,8% in het geval van vloerverwarming. Bij verlijming op een calciumgebonden vloer (anhydriet) bedraagt het maximale restvocht 0,5% en 0,3% in het geval van vloerverwarming. Mits de lijmleverancier het anders adviseert.

9. Opslag

Materiaal altijd liggend droog opslaan op een vlakke, schone ondergrond bij een minimale temperatuur van 10°C, met een luchtvochtigheid tussen 45 en 75%. Etiket leesbaar plaatsen.

10. Acclimatiseren

Planken/tegels in de verpakking houden en neerleggen in de ruimte waar het geïnstalleerd gaat worden. Stapel tot max. 10 pakken hoog met een tussenruimte tussen de stapels.

Laat het minimaal 24 uren acclimatiseren. Bij koud weer (buitentemperatuur < 10°C) is dat 48 uur. Zet de pakken NOOIT rechtop.

11. Legrichting

Plaats altijd de lange zijde van een plank richting het raam of in de looprichting. Zodat het strijklicht over de V-groef gaat.

12. Uitmeten

Bepaal eerst een hartlijn in de lengterichting. Bereken hoeveel delen er in het vak komen. Passtukken mogen NIET kleiner zijn dan de halve plank/tegel breedte. Is dit wel het geval, schuif de hartlijn dan een halve plank/tegel op.

13. Installatie

Begin altijd met 1/3, vol en 2/3 lengte plank. Leg de pijp altijd in dezelfde richting. Leg langs de hartlijn in een breedte van 2 à 3 plank. Werk later vanuit deze hartlijn. Verspringing moet meer zijn dan 25 cm.

Voorkom dat er een trapvorm ontstaat. Laat geen tussenruimte bij muren en objecten. Sluit het op.

Begin bij tegels altijd uit het midden van de ruimte en ga als een slakkenhuis rond aanleggen. Met de pijl altijd in dezelfde richting. Een half steens verband is sterker dan een dambord verband. Dat komt omdat er maximaal twee hoeken bij elkaar komen. Laat geen tussenruimte bij muren en objecten. Sluit het op.

14. Verlijming

De Creation Loose-lay NIET in de antislip zetten bij een oppervlakte kleiner dan 100 m². Bij een grotere oppervlakte mag dit, maar is niet nodig. Mits het maar goed opgesloten zit.

15. Lassen

Niet van toepassing.

16. Holplinten

16.1 Creation

Bij de Creation serie zijn bijpassende en/of witte plinten verkrijgbaar. Informeer via www.gerflor.nl of kijk in de catalogus voor de mogelijkheden.

17. In gebruik nemen

Het kan zijn, dat de hoeken van de planken of tegels nog enigszins omhoog staan. Na 24 á 48 uur is dit vlak getrokken. De planken en tegels zullen zich nog gaan zetten, waardoor kleine kieren zullen dicht trekken. Dit kan enige weken duren.

18. Verkleuring

Voorkom zoveel mogelijk direct zonlicht om verkleuring tegen te gaan. Verkleuring kan optreden door agressieve stoffen zoals olie, vetten en teer. Ook haar kleur middelen, jodium, alcohol, ontsmettingsmiddelen en aceton zijn boosdoeners. Reinig direct na vervuiling, en spoel goed na met schoon water.

19. Vloerbeschermers

Om beschadigingen aan de vloer te voorkomen, adviseren wij het gebruik van vloerbeschermers onder stoelpoten en meubels. Deze moeten geschikt zijn voor elastische vloerbedekkingen en gemaakt zijn van PVC, teflon of polyethyleen. Wij raden aan om dit vooraf te verifiëren bij uw leverancier. Sommige rubberen vloerbeschermers bevatten bestanddelen die blijvende bruine verkleuringen op de elastische vloerbedekking kunnen veroorzaken. Bureaustoelwielen dienen geschikt te zijn voor elastische vloerbedekkingen volgens type W (conform EN 12529). Controleer en reinig de vloerbeschermers en wielen regelmatig en vervang ze indien nodig.

20. Schoonmaak

Zie onderhoud instructie www.gerflor.nl

21. Contact gegevens:

Gerflor Benelux BV

NL Tel +31 (0)40 266 1700

BELUX Tel +32 (0)3 766 4282