



ASIENTOS TELESCÓPICOS/ CARGAS PESADAS EN SUELOS DEPORTIVOS

MESA DE PING-PONG / BANCO / ACCESORIOS DE GIMNASIA

Es necesario establecer cualquier distribución platesunder cada pie mesa de ping-pong o pie estática para evitar la identificación.

Recomendamos montar las placas debajo de las mesas de las áreas de almacenamiento si estas áreas son los deportes flooring Gerffor.

	Requisitos (EN14904)			Superficie Taraflex Resistencia del sistema Taraflex	Recreación Taraflex Sistema Taraflex Top Comfort	Connor*	Powergame	Gamme Powershock
Carga estática	Corto tiempo < 5 h	Indentación restante después de 24 h < 0,5 mm Según EN 1516 - 50 kg/5 cm ² .		65 kg/cm ²	10 kg/cm ²	10 kg/cm ² .	10 kg/cm ² .	60 & 100 : 30 kg/cm ² . 300 : 10 kg/cm ²
	Tiempo prolongado > 5 h				Placa de distribución de la carga de 22 mm de espesor		10 kg /cm ²	10 kg /cm ²
Carga dinámica**	Corta duración EN 1569	Indentación restante tras 24 h < 0,5 mm		150 Kgs por carga	150 Kgs por carga	150 Kgs por carga	150 Kgs por carga	150 Kgs por carga
	Carga de rodadura > 2 T				Placa de distribución de la carga de 22 mm de espesor		Placas de distribución de la carga, de 2 x 16 mm de espesor colocadas sobre una capa protectora (por ejemplo, para proteger los arañazos y una placa de distribución bajo el motor después de la extensión de los asientos telescópicos.	Sólo en línea recta. Velocidad < 5 km/h. Más allá de esta velocidad, riesgo de desprendimiento bajo la rueda giratoria. No gire las ruedas mientras esté estático.
Asiento telescópico con ruedas	Rueda fija		6 filas	12 filas	Pegado en la zona de apoyo y en la placa de distribución bajo la rueda motriz tras la extensión del asiento telescópico.	Zona de apoyo y placa de distribución bajo la rueda motriz tras la extensión de la silla telescópica.		
		Peso en vacío	15 kg/cm ²	32 kg/cm ²				
		Peso con carga	32 kg/cm ²	65 kg/cm ²				

**** Ejemplo de equipo que requiere placas de distribución de carga estática y dinámica.**

Mesas de ping-pong plegadas o abiertas, mesas de árbitro, carros de almacenamiento macizos, tableros de baloncesto desmontables, plataformas, carretillas elevadoras, utilidades, ... Las canalizaciones y las placas de distribución deben dimensionarse y colocarse en función de las cargas.

** Gama Connor: para evitar el riesgo de arañazos en el barniz, el suelo debe estar cubierto por un material como el poliéster, la moqueta o el papel kraft.*

*IMPORTANTE: La información de este documento es válida a partir de: 01/05/2019 y está sujeta a cambios sin previo aviso.
Ante las continuas mejoras técnicas, antes de iniciar cualquier trabajo, nuestros clientes deben comprobar con nosotros que este documento sigue vigente*