



Vybavení pro mokré zametání

Flexibilní mop, nejlépe vybavený jednorázovými, antistatickými a/nebo předem impregnovanými gázovými potahy



Vybavení pro ruční mytí

Mop z mikrovlákna nebo gáza na jedno použití



Černý čisticí kotouč

Barevně kódované čisticí kotouče 3M (nebo jim rovnocenné)



Jednokotoučový stroj

	Použité zařízení	Čisticí prostředky	Způsoby čištění
Příprava podlahy			
Ruční nebo strojové čištění	 	Zásaditý čisticí prostředek	<ul style="list-style-type: none"> • Mokrý zametání • Strojové mytí při 160-200 ot./min max 5 min/m² • Opláchněte dvakrát mokřým mopem a čistou vodou
Renovace / nanášení nátěru			
Ruční nanášení		Speciální nátěr na linoleum	<ul style="list-style-type: none"> • Nanášení nového nátěru pomocí měkkého kartáče • Nechte schnout 1 hodinu • Naneste podruhé nový nátěr pomocí měkkého kartáče • Nechte schnout až 48 hodin

Informace ke každodennímu a hloubkovému čištění naleznete v protokolu Gerflor.