

Legge- og renholdsanvisning for Texline og Texline HQR

Før legging

Sjekk alltid at du har mottatt riktig belegg, samt at det ikke er skade på belegget. Ved feil/skade ta kontakt med forhandler hvor varen er kjøpt.

Underlag

Texline/HQR er glassfiberarmert og kan derfor legges løst i boliger. For rom over 20m² på underlag av sponplater, kryssfiner osv. anbefales helliming av belegget, dette på grunn av bevegelse i slike underlag. Underlaget skal være tørt, trykkfast og uten skader. Gamle gulvbelegg kan ligge hvis de er hellimt og ikke for myke. På gulv med varmekabel er det viktig at temperaturen på overflaten av belegget ikke overstiger 27°C. Bruk av tepper/matter over belegg med varme anbefales ikke.

Legging med lim

Belegget skal ligge i romtemperatur i minst 24timer før legging. Temperaturen skal være minst + 18 °C og relativ luftfuktighet maks 60%.

1. Kapp til lengdene med overmål (ca. 6cm) og la belegget ligge cirka 3cm opp på veggen. Dersom det er utvendige hjørner skjæres belegget helt ned til gulvet ytterst på hjørnet.
2. Skjær belegget med en egnet kniv inntil vegger. Pass på at belegget har avstand til vegg på 3-5mm.
3. Tilpass neste bredde slik at mønster stemmer(overlapp) og skjær belegget som i punkt 2.
4. Skjær skjøten etter linjal. Bruk en kniv med rett blad og skjær gjennom begge lengder.
5. Brett tilbake halve lengden og påfør lim etter lim leverandørens anbefaling (påse at lengdene ikke flytter på seg). Legg deretter belegget i limet og stryk til med egnet verktøy (for eksempel en trebit kledd med teppe eller myk klut). Stryk fra midten og ut mot kantene, slik at alle luftbobler forsvinner. Gjenta på neste halvdel.

Løstlegging

Følg anvisninger punkt 1 til 4 over. Når skjøten er skjært, merk den ene siden på lengden av belegget med blyant på underlaget. Brett forsiktig opp lengden av skjøten og påfør dobbeltsidig teip. Fjern teipens beskyttelsepapir og legg ned belegget og gni fast. Ved flere skjøter skal ikke teipen festes til underlaget. Det er viktig at ikke lister presses for hardt ned mot belegget før de festes.

NB! Legg ikke løstlagt belegg under faste innredninger.

Gerflor Scandinavia as

Norge: Vogtsgate 17, 1532 Moss.

Tel. +47 64 95 60 70, Fax +47 64 95 60 80

E-mail: post@gerflor.no, www.gerflor.no, Org.nr.: NO 952 052 012 MVA

Sverige: Box 5087, S-121 16 Johanneshov, Tel. +46 (0)8-81 03 10

E-mail: info@gerflor.se, www.gerflor.se, Org.nr. : SE 516402 3433

Renhold

Støvsug med munnstykke egnet for parkett, eller bruk mikrofiberklut. Ved bruk av vann anbefales det å bruke et PH nøytralt rengjøringsmiddel. Flekker fjernes omgående

Flekktipe	Fjerning
Sjokolade, fett, is, kaffe, juice, vin, te, avføring, oppkast osv.	Nøytralt rengjøringsmiddel og lunket vann
Asfalt, gummi, lepestift, olje, skokrem, kritt sot og tusj	White-spirit
Blod	Kaldt vann
Stearin og tyggegummi	Kjøøl ned med ispose og skrap forsiktig bort

Trykkfarge fra plastposer, beisede møbelben, gummihjul, asfalt og farge fra tepper osv. kan gi varig misfarging på belegget. Bruk filtknatter under møbler for å unngå riper og glansforskjeller.

Gerflor Scandinavia as

Norge: Vogtsgate 17, 1532 Moss.

Tel. +47 64 95 60 70, Fax +47 64 95 60 80

E-mail: post@gerflor.no, www.gerflor.no, Org.nr.: NO 952 052 012 MVA

Sverige: Box 5087, S-121 16 Johanneshov, Tel. +46 (0)8-81 03 10

E-mail: info@gerflor.se, www.gerflor.se, Org.nr. : SE 516402 3433