

Poniższa instrukcja czyszczenia systemu pryszniczowego dotyczy również listwy progowej do systemu pryszniczowego 0469 Gerflor.



Wypośaenie do usuwania wilgoci

Mop elastyczny, najlepiej wypośaony w jednorazowe, antystatyczne i/lub wstepnie impregnowane paski z gazy



Wypośaenie do czyszczenia mechanicznego

Czyszczarka automatyczna, czyszczarka obrotowa lub maszyna jednoszczotkowa



Tarcza do czyszczenia mechanicznego

3M (lub równoważne) tarcze kolorowe



Wypośaenie do mycia ręcznego

Jednorazowy mop lub gaza z mikrofibry


















Wypośaenie do czyszczenia parowego

Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta



Wypośaenie do ręcznego szorowania

Szczotka do szorowania

		Używane wypośaenie	Produkty do czyszczenia	Metody czyszczenia
PODŁOGI	Pierwsze użycie			<ul style="list-style-type: none"> • Usuwanie wilgoci • Ręczne czyszczenie szczotką do szorowania • Regeneracja wodą z solą przy użyciu mopa płaskiego • Płukanie czystą wodą
	Czyszczanie LUB szorowanie	 		
	Czyszczanie mechaniczne	   lub  w przypadku zabrudzenia	Detergent zasadowy	<ul style="list-style-type: none"> • Wycieranie na wilgotno • Mycie mechaniczne przy 300-450 obr./min (z funkcją zbierania wody)
	Codziennie czyszczenie			
	Czyszczanie LUB szorowanie	 	Detergent obojętny, środek dezynfekujący ^[1]	<ul style="list-style-type: none"> • Wycieranie na wilgotno • Mycie ręczne przy użyciu mopa płaskiego • Płukanie
	Czyszczanie mechaniczne			<ul style="list-style-type: none"> • Czyszczenie parowe
PODŁOGI	Czyszczanie dogłębne			
	Czyszczanie LUB szorowanie	 		<ul style="list-style-type: none"> • Wycieranie na wilgotno • Ręczne czyszczenie szczotką do szorowania • Regeneracja wodą z solą przy użyciu mopa płaskiego • Płukanie czystą wodą
	Czyszczanie mechaniczne	  	Detergent zasadowy	<ul style="list-style-type: none"> • Wycieranie na wilgotno • Mycie mechaniczne przy 300-450 obr./min (z funkcją zbierania wody)
ŚCIANY ^[2]	Czyszczanie ścian		Detergent obojętny	<ul style="list-style-type: none"> • Mycie ścian • Płukanie

[1] W obszarach, w których dezynfekcja ma kluczowe znaczenie (np. sale operacyjne, pomieszczenia szpitalne itd.) należy używać wymiennie detergentu obojętnego i detergentu dezynfekującego bez aminy.

[2] W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz strona 2.

W przypadku konserwacji ręcznej i w celu zapewnienia najlepszych rezultatów pod względem higieny i wyglądu firma Gerflor zaleca stosowanie wyłącznie detergentów obojętnych i zasadowych o wysokiej zdolności zwilżania (całkowite rozprowadzenie i czyszczenie całej powierzchni podłogi).

Oto niewyczerpująca lista zalecanych środków głównych producentów:

KIEHL: Profloor*, RS Nett**	ECOLAB: Brial Clean S*	DIVERSEY/SEALED AIR: Asset*
TANA/WERNER: Green care	ANIOS: Deterg'anios*	DREITURM: Multinetzer*, Goldreif (vert)*, Linorein**, D1 Neu**
SR15*, Floor CleanerS*, Clean Fresh*, Difotan* Clean Extreme*, Innomat**	ROCHEX: Polystar*, Roctonic**	
	BUZIL: HC43**	
	Dr SCHUTZ: PURReiniger**	

*Obojętne/**zasadowe

Niniejsze instrukcje dotyczące czyszczenia należy dostosować do ruchu i umiejscowienia powierzchni.

W przypadku **konserwacji ręcznej** i w celu zapewnienia najlepszych rezultatów pod względem higieny i wyglądu firma **Gerflor zaleca stosowanie wyłącznie detergentów obojętnych i zasadowych o wysokiej zdolności zwilżania** (całkowite rozprószanie i czyszczenie całej powierzchni podłogi).

Oto niewyczerpująca lista zalecanych środków głównych producentów:

KIEHL: Profloor*, RS Nett**	ECOLAB: Brial Clean S*	DIVERSEY/SEALED AIR:
TANA/WERNER: Green care	ANIOS: Deterg'anios*	Asset*
SR15*, Floor CleanerS*,	ROCHEX: Polystar*, Roctonic**	DREITURM: Multinetzer*,
Clean Fresh*, Difotan* Clean	BUZIL: HC43**	Goldreif (vert)*, Linorein**,
Extreme*, Innomat**	Dr SCHUTZ: PUReiniger**	D1 Neu**





*Obojętne/**zasadowe



Wyposażenie do wycierania na wilgotno
Gąbka miękka bez ścierniwa



Wyposażenie do mycia
ręcznego
Jednorazowy mop lub gaza z
mikrofibry

	Używane wyposażenie	Produkty do czyszczenia	Metody czyszczenia
Pierwsze użycie	 bez ścierniwa	Detergent zasadowy	<ul style="list-style-type: none"> Ręczne czyszczenie z alkalicznym detergentem + gąbka bez ścierniwa Zbiórka wody mopem z jednorazową mikrofibrą <ul style="list-style-type: none"> Plukanie czystą wodą
Codzienne czyszczenie Raz dziennie	 bez ścierniwa	Obojętny detergent lub detergent dezynfekcyjny	<ul style="list-style-type: none"> Ręczne czyszczenie gąbką bez ścierniwa + obojętny detergent do powierzchni umiejscowionych w obszarach 1 lub 2 oraz detergent dezynfekcyjny dla powierzchni umiejscowionych w obszarach 3 oraz 4 oraz ewentualnie w obszarze 2 lub <ul style="list-style-type: none"> Czyszczenie parowe
Czyszczenie okresowe Raz w miesiącu oraz po wyjściu pacjenta w obszarach 1 oraz 2 Raz w tygodniu oraz po wyjściu pacjenta w obszarach 3 oraz 4	 bez ścierniwa	Detergent dezynfekujący	<ul style="list-style-type: none"> Ręczne czyszczenie detergentem dezynfekcyjnym (bez aminy) i gąbką bez ścierniwa lub Czyszczenie parą (w przypadku ręcznej codziennej konserwacji)
Czyszczenie dogłębne Raz w miesiącu	 bez ścierniwa	Detergent zasadowy	<ul style="list-style-type: none"> Ręczne czyszczenie z alkalicznym detergentem + gąbka bez ścierniwa <ul style="list-style-type: none"> Plukanie czystą wodą

Niniejsze instrukcje dotyczące czyszczenia należy dostosować do ruchu i umiejscowienia powierzchni.

W przypadku **konserwacji ręcznej** i w celu zapewnienia najlepszych rezultatów pod względem higieny i wyglądu firma **Gerflor zaleca stosowanie wyłącznie detergentów obojętnych i zasadowych o wysokiej zdolności zwilżania** (całkowite rozproszczenie i czyszczenie całej powierzchni podłogi).

Oto niewyczerpująca lista zalecanych środków głównych producentów:

KIEHL: Profloor*, RS Nett**
TANA/WERNER: Green care SR15*, Floor CleanerS*, Clean Fresh*, Difotan* Clean Extreme*, Innomat**

ECOLAB: Brial Clean S*
ANIOS: Deterg'anios*
ROCHEX: Polystar*, Roctonic**
BUZIL: HC43**
Dr SCHUTZ: PUReiniger**

DIVERSEY/SEALED AIR: Asset*
DREITURM: Multinetzler*, Goldreif (vert)*, Linorein**, D1 Neu**

*Obojętne/**zasadowe

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA



- **Nie wolno stosować tarcz ciernych ani procedur, które mogą spowodować uszkodzenie wykończenia powierzchni (środki żrące, rozpuszczalniki itd.).**
- **Nie wolno stosować gumowych nakładek (dla nóg krzeseł i innych mebli). Zamiast tego należy stosować nakładki PCV lub polietylenowe.**

USUWANIE PLAM PODCZAS PRAC

Usuwanie plam z farby

- **Nie stosować ciernego wyposażenia do czyszczenia** (np. Scotch Brite, myjek, wełny stalowej itp.).
- **Stosować rozpuszczalnik do farby, jeżeli jest znany.** Jeżeli rozpuszczalnik nie jest znany, należy zacząć od rozpuszczalników takich jak Essence C, benzyna lakiernicza itd. przed wypróbowaniem silniejszych rozpuszczalników, takich jak aerozol Taraclean. Jeżeli plama okaże się trudna do usunięcia, nie kontynuować.
- **Dokładnie wytrzeć i wypłukać podłogę po użyciu rozpuszczalnika.**

Krople farby

Zamrażacz zapewni doskonałe efekty, jeżeli farba utworzyła kroplę na materiale (zamrażacze można kupić od producentów środków czystości lub wyrobów farmaceutycznych).

Plamy z kleju

- **Świeże plamy z kleju akrylowego (< 1 miesiąc)**
Zastosować roztwór wodny środka czystości, pozostawić do zadziałania, a następnie oczyścić mechanicznie i wypłukać powierzchnię.
- **Suche plamy z kleju akrylowego (> 1 miesiąc)**
Zastosować Essence C lub benzynę lakierniczną. Dokładnie wytrzeć i wypłukać podłogę po użyciu rozpuszczalnika.
- **Plamy z kleju rozpuszczalnikowego**
Zastosować silne rozpuszczalniki (takie jak aerozol Taraclean), ale nie kontynuować, jeżeli plamy z kleju są trudne do usunięcia (co możliwe w przypadku odpornych na działanie rozpuszczalników klejów usieciowanych).

WSKAZÓWKI I PORADY DOTYCZĄCE USUWANIA PLAM

Rdza

Zastosować odrdzewiacz lub kwas szczawiowy. Dokładnie wypłukać.

Tłuszcz spożywczy/farba/pióro kulkowe/flamaster/ciężki smar (smoła)

Zastosować rozpuszczalnik taki jak Essence C lub benzyna lakiernicza. Wytrzeć nierozcieńczonym środkiem i wypłukać dużą ilością wody.

Plamy z gumy/ślady butów

Nanieść detergent zasadowy (taki jak Dynatech Trophy) na ślady butów. Pozostawić do zadziałania na 5 minut. Wytrzeć.

Guma do żucia

Zastosować zamrażacz w celu utwardzenia gumy do żucia, a następnie usunąć ją płaską szpachelką (zamrażacze można kupić od producentów środków czystości lub wyrobów farmaceutycznych).